

**Funktioner:****Normalvisning, aktiv effekt.**

kW totalt och momentanförbrukning i kW. Mätaren återgår alltid till detta visningsläge 1 minut efter visning av övriga värden.

**Last i Ampere.**

Strömvisning per fas vilket ger en överblick om eventuell snedbelastning.

**Spänning i Volt.**

Spänningsvisning per fas ger en överblick om eventuellt spänningsbortfall, över- eller underspänning.

**Reaktiv effekt.**

Kvarh (reaktiv effekt) totalt och momentan kvarförbrukning. Reaktiv effekt skapas av induktiva laster i anläggningen.

**Fasföljd.**

Mätaren detekterar eventuella fasföljdsfel. Symbolen visas även vid fasbortfall samt om mätaren används för mätning av 1 eller 2 faser.