

# Instruktion för anslutning av ELBWiFi Klient till laddbox ONE och DUO

## **Instruktion för anslutning av ELBWiFi Klient till laddbox ONE och DUO**

1. Anslut routern med bifogad LAN-kabel till ETH0 och bifogad strömkabel till USB-porten på kontrollern.
2. Använd standardnamnet för Wi-Fi (SSID) och lösenordet som är tryckt på Wi-Fi produktetiketten längst ner på bifogad router för att ansluta till Wi-Fi.
3. Starta en webbläsare och skriv "http://tplinkwifi.net" i adressfältet. Skapa ett lösenord för att logga in.
4. Klicka på Nästa för att starta snabbinställningen. Välj klient och klicka på Nästa.
5. Välj det Wi-Fi-nätverk du vill ansluta till och klicka på Nästa.
6. Skriv lösenordet till Wi-Fi-nätverket i fältet Lösenord och klicka på Nästa.
7. Välj typ av router eller lämna Smart IP som standardinställning i de flesta fall och klicka sedan på Nästa.
8. Klicka på Slutför för att slutföra konfigurationen.

**EN KRAFT**

**ATT RÄKNA**

**MED**